コネクタ変換ボード PC-586U(PC)用
EXLCD68取扱説明書

CONTEC

◆概要

本製品は、当社製PC-586U(PC)とADPLCD(PC)Hを接続するための変換コネクタです。

◆商品構成

- 本体 (EXLCD68)…1
- 取り扱い説明書…1
- スペーサ (14mm)…2
- ゴムスペーサ…1
- ネジ (M3×6), ワッシャ…4
- 「IPCご使用の注意」の用紙…1
- 登録カード＆保証書…1
- 登録カード返信用封筒…1
- Question用紙…1

⚠ 注意

- 基板に衝撃を与えたり、曲げたりしないでください。破損の恐れがあります。
- コネクタは根元までしっかりと挿し込んでください。
- ボード上のCN1、CN2の同時使用はできません。

◆外形寸法図



＊●は、1 番ピン、公差± 0.1mm

◆システム構成図



コネクタ：CN1とCN2 は同じ信号線です。
ADPLCDの添付ケーブルは、EXLCD68上の
コネクタCN1、CN2 の同時使用はできません。

◆取り付け図

(ネジ穴のある場合)



注意：添付のプラスチックビスで固定してください。
ネジ止めを行う時は、基板上の配線を傷つけないよう
に注意してください。
添付のゴムスペーサは、「RTL8139B」チップ上と
EXLCD68 の間に貼り付けて使用します。
ゴムスペーサの上下面は、両面テープになっています。

(ネジ穴のない場合)



注意：添付のゴムスペーサは、「RTL8139B」チップ上と
EXLCD68 の間に貼り付けて使用します。
ゴムスペーサの上下面は、両面テープになっています。

◆使用コネクタ

コネクタ	タイプ	メーカ
CN1, 2	DF9-41P-1V	HIROSE
CN3	HIF6A-68DA-1, 27DSA	HIROSE